

5515

1 / 頁

5515 形
オシロスコープ

取扱説明書

菊水電子工業株式会社

－ 保 証 －

この製品は、菊水電子工業株式会社の厳密な試験・検査を経て、その性能が規格を満足していることが確認され、お届けされております。

弊社製品は、お買上げ日より1年間に発生した故障については、無償で修理いたします。但し、次の場合には有償で修理させていただきます。

1. 取扱説明書に対して誤ったご使用および使用上の不注意による故障・損傷。
2. 不適當な改造・調整・修理による故障および損傷。
3. 天災・火災・その他外部要因による故障および損傷。

なお、この保証は日本国内に限り有効です。

－ お 願 い －

修理・点検・調整を依頼される前に、取扱説明書をもう一度お読みになった上で再度点検していただき、なお不明な点や異常がありましたら、お買上げもとまたは当社営業所にお問い合わせください。

| 5 5 1 5 | | 目次 | 2 / 頁 |
|---------|---------------------------|----|-------|
| | | | 頁 |
| 1. | 概説および特長 | | |
| 1.1 | 概説 | | 5 |
| 1.2 | 特長 | | 5 |
| 1.3 | 構成 | | 7 |
| 1.4 | 仕様 | | 8 |
| | 前面パネルのツマミおよびスイッチの配置図 | | 13 |
| 2. | 使用法 | | |
| 2.1 | 前面パネル面の説明 | | 14 |
| 2.2 | 背面パネルの説明 | | 20 |
| 2.3 | 取扱上の注意 | | 20 |
| 3. | 操作 | | |
| 3.1 | 校正電圧波形を加え，管面に波形を出す。 | | 23 |
| 3.2 | 2現象動作と ADD | | 24 |
| 3.3 | X - Y 動作 | | 26 |
| 3.4 | INTEN MOD | | 26 |
| 3.5 | トリガおよび時間軸 | | 27 |
| 3.6 | トリガ信号源の種類 | | 28 |
| | 3.6.1 内部トリガ (NORM, OHI) | | 28 |
| | 3.6.2 外部トリガ (EXT) | | 29 |

| 5 5 1 5 | 目 次 | 3 / 頁 |
|---------|----------------------|-------|
| 3.7 | LEVEL ツマミの操作および AUTO | 29 |
| 3.8 | AUTO | 30 |
| 3.9 | +および- (SLOPE) | 30 |
| 3.10 | HF REJ | 32 |
| 3.11 | 掃引拡大の操作 (PULL 5XMAG) | 32 |
| 3.12 | 垂直軸入力信号の加え方 | 34 |
| 3.12.1 | 被覆電線の使用 | 34 |
| 3.12.1 | シールド線の使用 | 34 |
| 3.12.3 | 同軸ケーブルの使用 | 34 |
| 3.12.4 | プローブの使用 | 35 |
| 3.12.5 | プローブ使用における注意事項 | 36 |
| 3.13 | 電 圧 の 測 定 | 36 |
| 3.13.1 | DC 電圧の測定 | 36 |
| 3.13.2 | AC 電圧の測定 | 37 |
| 3.13.3 | AC 結合での使用 | 38 |
| 4. | 測 定 | |
| 4.1 | 時 間 の 測 定 | 41 |
| 4.2 | パルス幅の測定 | 41 |

| 5 5 1 5 | 目 次 | 4 / 頁 |
|---------|----------------------|-------|
| 4.3 | パルスの立上り，立下り時間の測定 | 42 |
| 4.4 | 周波数の測定 | 42 |
| 4.5 | 位相差の測定 | 44 |
| 5. | 校 正 | |
| 5.1 | 概 要 | 47 |
| 5.2 | 低電圧電源 | 47 |
| 5.3 | 高電圧電源 | 49 |
| 5.4 | 垂直軸偏向感度 | 49 |
| 5.5 | VOLTS/CMの入力容量，位相特性補正 | 50 |
| 5.6 | 掃 引 時 間 | 52 |
| 5.7 | プロローブの校正 | 53 |
| 6. | ブロックダイアグラム | 54 |

| | | |
|---|--------|-------|
| 5515 | 概説及び特長 | 5 / 頁 |
| <p>1. 概説及び特長</p> <p>1.1 概説</p> <p>MODEL 5515は帯域幅15MHz, 感度5mV/cmで, プッシュボタンの操作により, AC ONLY 6MHz, 感度1mV/cmにスイッチできる, 広帯域垂直軸増幅器と, 最高掃引時間0.5μs/cm, 5X MAGで, 0.1μs/cmのタイムベースを持ち, 5"の後段加速形ブラウン管を使用した高性能, 高信頼, コストパフォーマンスを追求し, 実現したトリガータイプでポータブル形の2現象オシロスコープです。</p> <p>アナログ, デジタル等の電子機器の研究, 開発はもとより, 生産ラインの調整, 保守, 点検, サービスに, ぜひ備えたい一台です。</p> <p>1.2 特長</p> <p>○ 操作性</p> <p>操作の簡潔化をねらい, 操作性の良いプッシュボタンを, 使用頻度の多い随所に採用し, 優れた操作性を実現しました。</p> <p>○ コストパフォーマンス</p> <p>高性能と, ローコスト化は相反する内容のものですが, 双方の限界を追求し, コストパフォーマンスの向上を計りました。</p> <p>○ CRT</p> <p>5"の後段加速形ブラウン管の採用で, 広い観測面と明るくシャープな観測を可能にしました。加速電圧は, 3.3kVと控え目におさえ, CRTの寿命を考慮し, しかも明るさが充分得られる設計です。</p> <p>○ FET及び, IC化電源の採用</p> <p>電源投入直後に安定動作します。垂直軸入力回路には, デュアルのFETを使用し, IC化した安定化電源を内蔵していて, 外部の影響や, 温度変化によるドリフトが非常にわずかです。</p> <p>パワーオンの表示部には, 半永久寿命のLEDを用い, 完全ソリッドステート化を図り, 電源投入から非常に安定した動作をします。</p> | | |

○ 高感度で、広帯域垂直軸増幅器の採用

5 mV/cm で、DC～15 MHz - 3 dB および、プッシュボタンの操作で、1 mV/cm の AC ONLY 6 MHz - 3 dB の高感度でしかも広帯域な増幅器です。
1 mV/cm の感度は微小信号の観測に最適で、温度特性の優れた増幅器と相まって、極めて安定な観測ができます。

○ CHOP, ALT が自動的にスイッチ

2 現象動作の CHOP, ALT が、時間軸の TIME/CM スイッチと連動し、DUAL の MODE にすると、1 msec 以下のおそい掃引時間では、CHOP MODE で動作し、1 msec 以上の速い掃引時間では、ALT MODE で動作するなど、操作性の簡素化を計りました。

○ 最高掃引時間 0.1 μs/cm (5 X MAG 時)

優れたトリガ回路と合せて、高速パルス信号の観測が容易です。

○ X-Y 方式の外部掃引増幅器

TIME/CM スイッチを、X-Y に切換える事により CH1 が X (水平軸)、CH2 が Y (垂直軸) に、一挙動で、切換わります。X, Y とも、同一の 11 点アッテネータが使用でき、X, Y とも同一感度で、使用できます。

○ 広帯域 Z 軸増幅器

DC～1 MHz, 3 V_{P-P} の入力信号で、変調が認められます。

○ 高速掃引で、明るい輝線

ZERO レベルを問題にする様な波形観測時の ZERO, V レベルの確認および輝線の傾きなどが、AUTO の動作で、高速掃引、無入力信号時に容易に確認できます。AC, DC, GND 押しボタンを GND の位置にて。

○ CH1, CH2, IDEN. (IDENTIFICATION) ボタン付き

2 現象動作時で、管面に表れる 2 つのトレースのチャンネルが、どちらか、確認ボタンを押すことにより確められます。

| | | | |
|---------------------------|---|---|-------|
| 5 5 1 5 | 構 | 成 | 7 / 頁 |
| 1.3 構 成 | | | |
| 本機は、次の様に本体と付属品で、構成されています。 | | | |
| 本 体 | | 1 | |
| 付 属 品 | | | |
| プローブ (95g BNC) | | 2 | |
| 94g 形 端子アダプタ | | 1 | |
| 6角ネパナ (3%) | | 1 | |
| ヒューズ | | 1 | |
| ショートバー (短) | | 1 | |
| 取 扱 説 明 書 | | 1 | |

1.4 仕 様

垂直軸偏向部

| 項 目 | 規 格 | 注 |
|-----------------------|--|--|
| 感 度 | 5mV/cm ~ 10V/cm 1 1 点 | 1. 2.5 ステップ |
| 感 度 誤 差 | VARIABLE を CAL' D の位置で、 パネル指示値の±3 % 以内 | 5mV/cm レンジで 感度を合せる。 |
| PUSH 1mV (AC ONLY) | 1mV/cm ~ 2V/cm (CH2) | 5Hz ~ 6MHz -3dB 以内, 50kHz 4cm 基準 |
| 最大雑音電圧 | 2 % 以 内 | PUSH 1mV (AC) にて |
| 周波数帯域幅 | DC DC ~ 15MHz AC 3Hz ~ 15MHz | -3dB 以内 50kHz, 4cm 基準 |
| 感度連続変化 | パネル指示値の 2.5 倍以上に減衰できる。 | |
| 立 上 り 時 間 | 約 23.3ns | 計 算 値 |
| 入力インピーダンス | 1MΩ ± 2 % 38PF ± 2PF | 並 列 |
| 入 力 端 子 | BNC 形 レセプタクル | |
| 最大許容入力電圧 | 5mV, 10mV, 20mV/cm, レンジ 400V それ以外のレンジで 600V | DC+AC ピーク値 AC は, 1kHz 以下 |
| 入 力 結 合 方 式 | AC 及び DC | |
| DC オフセットに よる輝線移動 | 5mV/cm のレンジで, 2 % 以内 | DC, GND に切換えて |
| レンジ切換によ る輝線移動 | 5mV/cm, 10mV/cm, 20mV/cm のレンジ を切換えて, 10 % 以内 | AC, DC, GND を GND にて |
| 直 線 性 | CRT 管面の中央 4cm の信号を上, 下の有 効域一ぱいに動かして, 縦方向の伸び縮み が±2 % 以内 | 100kHz 以内の周 波数にて, CRT の直 線性も含む。 |
| 同相信号除去比 | 50kHz で, 100:1 以上 | CH1, CH2 の感度を 正確にそろえて |
| チャンネル間干渉 | 1000:1 以上 100kHz 振幅 8cm で, 測定する。 | CH1, CH2 とともに 5mV /cm のレンジにて, DUAL 動作で, 一方 の入力に管面有効範 囲の信号を加え, 他 の入力は 50Ω でタ ーミネートする。 |

| 項 目 | 規 格 | | | 注 |
|-------------------|---|-----------------|-------------------------------|---|
| 垂直軸 動作様式 | CH1 | | チャンネル 1 単独 | |
| | CH2 | | チャンネル 2 単独 | |
| | DUAL 自動的 に切換 | ALT | チャンネル 1, 2, を交互 に掃引 | 0.5ms ~ 0.5 μ S 迄 ALT 掃引 |
| | | CHOP | チャンネル 1, 2, を約 100 kHz で切換 | 0.5 s ~ 1ms 迄 CHOP 切換 TIME/CM と連動 |
| | ADD | チャンネル 1 \pm 2 | | |
| PUSH INV | チャンネル 2 のみ極性反転 | | | |
| CH1 , CH2 IDEN | DUAL で動作させた場合 IDEN ボタンを押した方のチャンネルのトレースが消える。 | | | |

水平軸偏向部

| 項 目 | 規 格 | | 注 |
|-----------|---|------|----------------|
| 掃 引 時 間 | 0.5 μ s/cm ~ 0.5 s/cm | 17 点 | 1.2.5 ステップ |
| 掃引時間誤差 | $\pm 3\%$ 以内 | | VARIABLE CAL/D |
| 掃引時間連続変化 | パネル指示値の 2.5 倍以上に調整できる | | |
| 掃 引 拡 大 | 5 倍 | | |
| 拡 大 誤 差 | 0.5 s ~ 2 μ s 迄 $\pm 3\%$ 1 μ s, 0.5 μ s $\pm 5\%$ | | 掃引時間誤差に加える。 |
| 拡大による位置変化 | 中央部分で, $\pm 5\%$ 以内 | | |

トリガー

| 項 目 | 規 格 | | 注 |
|--------|---------|--------------------|---|
| トリガ信号源 | NORM | CH1, CH2 の信号でトリガする | |
| | CH1 | CH1 のみの信号でトリガする | |
| | EXT | 外部の信号でトリガする | |
| 結 合 | AC | HF REJ | |
| 極 性 | + および - | | |

| 項 目 | 規 格 | 注 |
|-----------------------------|--|-------------------|
| 内部トリガ感度 A O H F R E J | 5Hz ~ 15MHz 15 % 5Hz ~ 50kHz 15 % | CRT 管面の振幅 で示す。 |
| 外部トリガ感度 A O H F R E J | 5Hz ~ 15MHz 200 mV _{p-p} 5Hz ~ 50kHz 1V _{p-p} | |
| A U T O | 50Hz 以上の信号に対し, トリガ感度の項 を満足する。 | |
| 外部トリガ入力 インピーダンス | 約 50kΩ 40PF 以下 並列 | |
| 入 力 端 子 | BNC レセプタクル | |
| 最大許容入力電圧 | 100V (D O + A O ピーク) | 1 kHz 以下 |

外部掃引増幅器 (X - Y)

| 項 目 | 規 格 | 注 |
|------------|--|----------------------------------|
| 方 式 | X, Y方式 OH1 が X OH2 が Y | 水 平 軸 垂 直 軸 |
| 感 度 (X) | 5mV ~ 10V/cm 11 点 | 1.2.5 ステップ VARIABLE は不動 |
| 周波数帯域幅 | D C ~ 1MHz | - 3 dB 以内 |
| 入力インピーダンス | 1MΩ ± 2% 38 PF | 並 列 |
| 最大許容入力電圧 | 5mV, 10mV, 20mV/cm レンジ 400V 以外のレンジで, 600V | D O + A O ピーク値 A O は, 1kHz 以下 |
| 入 力 端 子 | BNC レセプタクル | X 文字表示 |

校 正 電 圧

| 項 目 | 規 格 | 注 |
|---------|---|-------|
| 波 形 | 方 形 波 | |
| 極 性 | 正 極 性 O V 基準 | |
| 出 力 電 圧 | 50mV _{p-p} , 2V _{p-p} | 2 出 力 |
| 出力電圧誤差 | ± 3% 以内 | |
| 周 波 数 | 1 kHz ± 25 % | |

| 項 目 | 規 格 | 注 |
|-----------|-------------|---|
| デューティーレシオ | 48 : 52 以上 | |
| 立上り時間 | 約 1 μ s | |
| 出力端子 | ジャック | |

ブラウン管

| 項 目 | 規 格 | 注 |
|----------|-------------|---------------|
| 種 類 | 後段加速丸形ブラウン管 | |
| 螢 光 体 | B 31 | |
| 加 速 電 圧 | 約 3300 V | カソード、アノード間電極間 |
| 有 効 面 積 | 8 × 10 cm | |
| ラ ス タ 歪 | 3.7% | |
| 輝線と目盛の一致 | 機械的に調整する。 | |
| ブランキング | Giにて | |
| イルミネーション | 連続的に明るさを可変 | |

Z 軸増幅器

| 項 目 | 規 格 | 注 |
|-----------|---|-------|
| 輝 度 変 調 | 3V _{p-p} の入力信号で、変調が認められる。 正の入力信号で、輝線が暗くなる。 負の入力信号で、輝線が明るくなる。 | |
| 周 波 数 範 囲 | DC ~ 1MHz | 変調確認可 |
| 入 力 抵 抗 | 約 10k Ω | |
| 入 力 端 子 | バインディングポスト | |

電 源

| 項 目 | 規 格 | 注 |
|--------|-------------|----------------|
| 供給電圧範囲 | 90V ~ 110V | 100V \pm 10% |
| 電源周波数 | 50Hz ~ 60Hz | |
| 消費電力 | 約 52VA | |


筐 体 関 係

| 項 目 | 規 格 | 注 |
|---------|----------------------|----------------|
| 外 形 寸 法 | 245W × 210H × 447D % | 最 大 部 筐 体 部 |
| | 243W × 190H × 395D % | |
| 重 量 | 約 7.7 kg | |

附 属 品

| | |
|-------------------------|---|
| 959 BNC プローブ (10:1 低容量) | 2 |
| 942形端子アダプタ | 1 |
| スローブローヒューズ 1A | 1 |
| 6角フレシレンジ (3%) | 1 |
| ショートバー (短) | 1 |
| 取扱説明書 | 1 |


NP-32635 B
 7105100, 50, SE 11



| 5 5 1 5 | 使 用 法 | 14 / 頁 |
|--|---|--------|
| 2. 使 用 法 | | |
| 2.1 前面パネル面の説明 | | |
| <p>前面パネル，背面パネルのツマミおよび，端子の機能についての説明です。</p> <p>2重ツマミは，灰色ツマミの機能が，黒色文字で，赤色ツマミの機能が，赤色の文字で示されています。</p> | | |
| POWER OFF | <p>INTEN ツマミと共用のパワースイッチで，左へ廻し切ると，パワーオフ，右へ廻すと，パワーオンになり電源が投入されます。</p> | |
| INTEN | <p>ブラウン管の輝度調整ツマミです。右廻しで明るくなり，左廻しで暗くなります。パワースイッチと共用で，左へ廻し切るとパワーオフになります。</p> | |
| FOCUS | <p>ブラウン管の管面に現われるスポットあるいはトレースが，最もシャープになるように，背面にあるASTIG 半固定と共に調整するツマミです。</p> | |
| ILLUM | <p>管面の目盛の明るさを調整するツマミです。 右廻しで明るくなり，左廻しで暗くなります。</p> | |
| CALIB | <p>感度校正用又は，プローブの位相特性調整用の方形波発振器です。波形は0 V基準からスタートするポジティブゴーイングの方形波で，周波数は約1 kHz で，50 mV_{P-P}と2 V_{P-P}の2出力です。 出力は，パネル面のジャック端子から取り出せます。</p> | |
| 垂直偏向部 (CH1) | <p>CH1，CH2のツマミ及び端子は，双方とも同一の機能を持っています。 したがって，CH1のツマミ及び端子等に付いての説明は，CH2にも当てはまります。</p> | |
| INPUT | <p>垂直軸の入力端子です。端子はBNC形レセプタクルで，入力信号を接続します。又，プローブを使用する場合も，この</p> | |

| 5 5 1 5 | 使 用 法 | 15 / 頁 |
|------------|--|--------|
| | BNC 形レセプタクルに接続します。 | |
| AC・DC・GND | <p> 入力 of 結合状態を選択するプッシュボタンスイッチです。 AC の位置では、垂直軸増幅器の入力が、AC 結合になり、 入力信号に、直流分がある場合直流分をカットし、交流分のみを通し観測できます。DC の位置では、DC 結合になり、 入力信号の直流分を含めた観測ができます。GND の位置では、 入力 of BNC 形レセプタクルと、垂直増幅器の接続が切れ、垂直増幅器の入力が接地されます。 この GND ボタンを押すことにより、ブラウン管面の ZERO ボルト電位を、容易に確認することができます。 </p> | |
| VOLTS/CM | <p> 灰色ツマミは、垂直軸偏向感度を 5 mV/cm から、10 V/cm まで、11 レンジに切替えるスイッチです。各レンジの指示値は VARIABLE を右へ廻し切った CAL'D の位置で、管面の垂直方向振幅 1 cm 当りの電圧感度を示します。 </p> | |
| VARIABLE | <p> 赤色ツマミは、入力信号を連続的に減衰させる調整器です。減衰度は、左へ廻し切った位置で、約 1/2.5 になります。従って、VOLTS/CM の各レンジを連続的に可変できます。 </p> | |
| POSITION | <p> スポットあるいはトレースの垂直位置調整用ツマミです。右廻して上方へ、左廻して下方へ位置を移動できます。 </p> | |
| IDEN | <p> POSITION ツマミの中央にある押しボタンスイッチです。この押しボタンスイッチは、DUAL の 2 現象動作させた場合、2 つのチャンネルの波形が入りみだれ、どの波形が CH1 か、CH2 か、判別したい時、押すスイッチです。 押した方のチャンネルの波形が消えます。 </p> | |
| RANGE BAL. | <p> VOLTS/CM を切り換えた時の、輝線変動を最少に調整する半固定可変抵抗器です。 </p> | |
| GND | <p> パネル、シャッショおよび本体と電氣的に接続されている端子です。 </p> | |

| 5 5 1 5 | 使 用 法 | 16 / 頁 |
|---|--|--------|
| CH2 INV. | CH2の入力信号の位相を180°反転する押しボタンスイッチです。 | |
| CH2 1mV AC | この押しボタンを押すと、CH2の最大偏向感度を1mV/cmに上げられます。この状態では、VOLTS/CMのレンジが、1mV～2V/CMの11レンジで、使用できます。 但し、AC ONLYでは、周波数帯域幅は、5Hz～6MHz－3dB になります。 | |
| 以上、CH2 INV. CH2 PUSH 1mV AC を除いて、CH1 と CH2 は同一です。 | | |
| MODE | CH1およびCH2増幅器の動作を選択し、切替えるスイッチで、次の各動作に選択できます。 | |
| CH1 | CH1の増幅器のみ動作し、単現象のオシロスコープになります。 | |
| CH2 | CH2の増幅器のみ動作し、単現象のオシロスコープになります。 | |
| DUAL | ALT. CHOPの状態が、TIME/CMのスイッチにより自動的に切替わります。 0.5ms/cmのレンジから0.5μs/cmのレンジまでALTで動作し、0.5S/cmのレンジから1ms/cmのレンジまで、CHOPで動作します。 | |
| ADD | CH1とCH2を同時に動作させ、管面にCH1とCH2の入力信号の代数和、又は差の信号を観測できます。 CH1 + CH2 差の場合は、CH2 INV ボタンを押すと、CH1 - CH2の関係になります。 | |


| 5 5 1 5 | 使 用 法 | 17 / 頁 |
|---|--|--------|
| 水平軸偏向部 | | |
| POSITION | スポットあるいはトレースの水平位置調整用ツマミです。右廻して、右方向へ、左廻して、左方向へ位置移動ができます。 | |
| PULL 5X MAG. | POSITION ツマミと共用で、このツマミを引き出すと、トレースが水平方向へ、5倍拡大されます。 | |
| EXT TRIG IN | 外部からのトリガ用入力BNC形レセプタクル端子です。 | |
| TIME/CM | 掃引時間の切換えスイッチです。各レンジの指示値はVARIABLEを右へ廻し切ったCAL'Dの位置で、管面の水平方向1cm当りの掃引時間を示します。 | |
| VARIABLE | 赤色ツマミで、掃引時間を連続的に変化させる調整器です。右へ廻し切ったCAL'Dの位置で、TIME/CMが、校正されます。 | |
| X-Y | X-Y方式の外部掃引増幅器で、TIME/CMスイッチを、X-Yに切換えることにより、CH1がX（水平軸）、CH2が、Y（垂直軸）に切換わります。 但し、Xの周波数帯域幅は、DC～1MHz-3dBです。 | |
| TRIGGER | | |
| LEVEL | トリガレベルの調整器です。トリガ信号波形のどの部分から掃引を開始させるか、トリガ開始点を調整するツマミです。また観測信号が無い時は、待機していて、時間軸は掃引しません。 | |
|  | | |
| AUTO | LEVEL ツマミを左に廻し切った位置で、時間軸が、自励掃引の状態、動作します。 観測信号が無くても、管面に明るい輝線が現れ、観測信号が、50Hz以上の繰返し信号で、管面振幅10%以上あれば、トリガします。 | |

| 5 5 1 5 | 使 用 法 | 18 / 頁 |
|--------------------|---|--------|
| ± | トリガ信号波形のスロープを選択する押しボタンスイッチで、 +の時、波形の下から上へ向うスロープで、トリガし、-の時上から下へ向うスロープでトリガします。 | |
| (AC HF REJ. | トリガ信号の結合の切換えの押しボタンスイッチで、次の各動作に選択できます。 | |
| AC | AC 結合で、トリガ信号の直流分をカットし、交流分のみでトリガします。 | |
| HF REJ. | High Frequency Rejection 又は、Reject の略で、高周波数成分を含んだ、複合波形や、雑音電圧信号の含まれた波形の観測あるいは、2 現象動作で、CHOP 領域での観測に使う押しボタンスイッチです。 又、1mV AC の状態で使用する場合、雑音信号が多い時に HF REJ が、有効です。 | |
| NORM CH1 EXT | トリガ信号源の種類を選択する押しボタンスイッチです。以下の 3 種類に選択できます。 | |
| NORM | 管面に画かれている観測波形が、トリガ信号源になります。 CH1 および CH2 の信号が、トリガ信号源になります。 | |
| CH1 | CH1 に加えられた観測信号だけが、トリガ信号源になります。 | |
| EXT | EXT TRIG IN 端子に加えられた外部からの信号が、トリガ信号になります。 | |

NID-09025 B
 7701100-0001710

2.2 背面パネルの説明

背面パネルには、ASTIG、GEOMETRY、調整用の半固定抵抗器と、INTEN MOD(外部輝度変調端子)、FUSE HOLDER(電源ヒューズ)、AC IN(電源コード)などがあります。これらは、表示がされています。




ASTIG FOCUS ツマミと共に調整し、管面のトレース、又はスポットが、鮮明になるように、調整する半固定可変抵抗器です。


GEOMETRY 管面に矩形のラスタを描いた時起る歪を補正するための調整用、半固定可変抵抗器です。



不良



不良



正常

5515

使 用 法

20 / 頁

FUSE
HOLDER

ヒューズホルダーで、1 Aのスローブローヒューズを使います。
左方向へ回転させると、キャップがはずれ、ヒューズが取り
出せます。

AC IN

AC コードです。プラグをACラインに接続し、使用します。

INTEN MOD

輝度変調端子です。この端子と、GND 端子間に信号を加え、
動作させます。

使用しない時は、付属のショートバーで短絡しておきます。

2.3 取扱上の注意

ライン入力電圧

本機のライン入力電圧は、100V ± 10 % の範囲で正常に使用
できます。

この範囲外の供給電圧での使用は、動作、不完全或いは、故
障の原因になりますので、適当な方法で、100V ± 10 % の
範囲内で使用して下さい。

周 囲 温 度

本機が、正常に動作するための周囲温度は0℃～+40℃の
範囲です。

環 境

高温、多湿の環境で、長期間の使用又は放置は、故障の原因
になり本機の寿命を短かくしてしまいます。

また、周囲に強力な磁界や電磁波等のラジエーションがある
場所での使用は、好ましくありません。観測に悪影響を与え
ます。

入力端子の耐電圧

各々の入力端子及び付属のプロープは、次の様に最大許容入力電圧が規定してあります。
 規定以上の電圧を加えると、故障又は破損することがありますので、注意が必要です。

| | |
|---|--------------------------------------|
| OH1, OH2 端子 VOLTS/CM が $5mV, 10mV, 20mV$ レンジ 以外のレンジ | 400V (DO+AO ピーク) 600V (DO+AO ピーク) |
| プロープ (95Ω BNC) | 600V (DO+AO ピーク) |
| EXT TRIG IN 端子 | 100V (DO+AO ピーク) |
| INTEN MOD 端子 | 100V (DO+AO ピーク) |

ただし、繰返し周波数 1kHz 以下。

ブラウン管の輝度

輝度を明るくし過ぎたり、スポットのままで、長時間放置しないで下さい。
 特に本機は、後段加速のブラウン管を使用し、加速電圧が高いので蛍光面を焼くことがありますので注意が必要です。

5 5 1 5

操

作

22 / 頁

3. 操 作

電源を投入する前に、正面パネルのツマミを次の様に設定して下さい。

| | |
|----------------------|---|
| INTEN, POWER OFF | 左へ廻し切る。 |
| FOCUS | ほぼ 中央 |
| MODE | CH1 ボタンを押す。 |
| TRIGGER AUTO | 左へ廻し切る。 + ボタンを押す。 AC ボタンを押す。 NORMボタンを押す。 |
| CH1 POSITION | ほぼ 中央 |
| VOLTS / CM (CH1) | 10mV |
| AC, DC, GND (CH1) | GND ボタンを押す。 |
| HORIZONTAL, POSITION | ほぼ 中央 |
| TIME / CM | 0.2 mS |

電源コードをAC 100 Vに接続し、INTENツマミをPOWER OFFの位置から右へ廻します。カチッと音がして、POWER ONになり、パネル面左上のLED(発光ダイオード)が点灯し、本機に電源が投入されます。
約10秒後、さらにINTENツマミを右へ廻し、適当な明るさのトレースが現れる位置にセットします。


FOCUSの調整

CH1 POSITION及び、HORIZONTAL POSITIONツマミを廻し、輝線を管面のほぼ中央へ位置させます。

FOCUSツマミを廻し、輝線が最もシャープになるよう調整します。
同時に、背面にあるASTIG半固定抵抗器を廻し、輝線が最もシャープになる様調整することが望ましいのですが、通常FOCUSツマミだけで、充分調整できます。

3.1 校正電圧波形を加え管面に波形を出す。


本機の校正電圧 (CALIB) の信号を, CH1 の入力端子に付属の BNC 端子アダプタを取り付け, 出来るだけ短い線で接続し, 管面に校正電圧の方形波をトレースさせます。



パネル面の操作は, 次のようにします。

| | |
|--------------------|------------|
| AC, DC, GND (CH1) | DC ボタンを押す。 |
| VOLTS/CM (CH1) ツマミ | 10mV |
| VARIABLE (CH1) // | CAL' D |
| CALIB | 50mVp-p 端子 |
| TIME/CM // | 0.2 mS |
| VARIABLE // | CAL' D |
| TRIGGER // | AUTO |

以上に設定すると, 管面振幅 5 cm の 方形波が観測できます。



VOLTS/CM ツマミを、左廻しに 1レンジづつ 切換えると、垂直の振幅が減衰して行きます。


VARIABLE ツマミを左へ廻すと、やはり振幅が連続的に減衰します。以上の操作により入力信号と、VOLTS/CM 及び VARIABLE の関係が解ります。

3.2 2 現象動作と ADD


2 現象動作

MODE スイッチを DUAL に切換えます。前項までの操作で、CH1 に校正電圧が、CH2 には信号が入っていませんが、CH2 にも同様に校正電圧を加えます。

2 現象動作の DUAL の時には、トリガをかならず CH1 にし、CH1 に加えられた信号で、トリガさせます。



2 現象動作となるボタン



← CH1 信号

← CH2 信号


CH1 に加えられた信号に対し、同期の関係にある信号が CH2 に加えられれば、かならず CH1, CH2 共に静止した波形観測ができます。

| | | |
|--|-----|--------|
| 5515 | 操 作 | 25 / 頁 |
| <p>本機の2現象動作は、CHOP、ALTの個々の押しボタンがなく、DUALの押しボタンしかありません。</p> <p>実際には、CHOP、ALTがTIME/CMスイッチと運動し、0.5S～1mS/cm迄をCHOPで、0.5mS～0.5μS/cmまでをALTで動作するよう切換えられます。</p> <div data-bbox="662 728 1045 1064"> </div> <p>CHOPの領域で動作させている場合などで、CH1に加えられる信号の振幅が比較的小さく、しかもS/N比の悪い条件で、安定したトリガが得られず観測しにくい時は、HF REJ ボタンを押し、50 kHz以上の高い周波数成分を取り除いてやると、観測し易い場合があります。</p> <p>ADD動作</p> <p>MODE押しボタンスイッチをADDにします。CH1の信号およびCH2の信号の和又は、差の観測が出来ます。</p> <p>CH1 ± CH2 = ADD観測波形</p> <p>次にCH2、INV押しボタンスイッチを押します。この状態では、CH1 - CH2になり、差の観測ができます。</p> <p>INV押しボタンを再び押すと、もとの状態にもどります。</p> <p>INVの状態 : CH2の信号が180°反転します。</p> | | |

3.3 X-Y動作

TIME/CM を左に廻し切り、X-Y の位置にします。

この一動作で、CH1 が X 軸，CH2 が Y 軸に設定できます。



Y 軸は，CH2 と同じ電気的特性で使用できますが，X 軸は，周波数帯域幅が，DC～1MHz -3dB で， VARIABLE ツマミおよびポジションツマミ，CH1，IDEN は，動作しません。

X 軸のポジションは，HORIZONTAL POSITION ツマミにより変化することができます。又，X-Y 動作でない通常のスイープ状態の時より動きがシャープになっています。

それ以外は，CH1 と同じ電気特性で使用出来ます。

次に，校正電圧を，X，Y の両軸に加え，適当な振幅になるように，各々の VOLTS/CM を調整し，管面の対角線上に，2 つのスポットを出します。

周波数比 1 : 1 位相角 ≈ 0 の 方形波のリサーチ図形が描かれます。

X-Y 動作時でも，通常の動作時と同様，X 軸の VOLTS/CM が各レンジとも感度が表示値の $\pm 3\%$ に設定されています。


なお，HORIZONTAL POSITION を手前に引き出した 5X MAG の動作は不動になります。

3.4 INTEN MOD


輝度変調信号入力端子で，背面に位置しています。

付属のショートバーをはずし，赤色端子と黒色端子 (GND) 間に信号を加え使います。


使用しない時は、ショートバーを取り付けて置きます。



3.5 トリガおよび時間軸



校正電圧は約 1 kHz の方形波で、TIME/CM ツマミが 0.2 ms のレンジの時方形波の 1 つの繰返しが水平方向に約 5 cm の長さで観測できます。



0.2 ms/cm

| | | |
|---|-----|--------|
| 5 5 1 5 | 操 作 | 28 / 頁 |
| <p>TIME / CM ツマミを右方向へ切換えて行くと、掃引時間が速くなり、左方向へ切換えて行くとおそくなります。</p> <p>また、VARIABLE ツマミで、掃引時間を連続的に変えられます。</p> | | |
| <h3>3.6 トリガ信号源の種類</h3> <p>観測信号波形を安定に管面に静止させるには、トリガ回路に、観測信号波形と、同期した入力信号をトリガ回路に加え、そのトリガにより時間軸を掃引させ観測信号波形を静止させます。</p> <p>トリガ回路に加えられるトリガ信号の種類には、オシロスコープ内部から加えられる、NORM (管面波形の信号 CH1 & CH2) 又は、CH1 (CH1 の信号) か、オシロスコープの外部から加えられる信号 EXT と、大別して、3 種類の信号に分けることができます。</p> | | |
| | | |
| <h4>3.6.1 内部トリガ (NORM, CH1)</h4> <p>内部トリガの場合は、入力信号が、垂直軸増幅器の途中からトリガ回路へ、内部で接続されます。</p> <p>NORMでは、管面の波形 (CH1 & CH2) がトリガ信号となり、CH1の位置では、CH1の入力信号だけがトリガ信号になります。</p> | | |

内部トリガの場合は、低い振幅電圧の入力信号でも、適当な振幅電圧に増幅され、トリガ回路に加えられ、安定な同期状態が得られます。

3.6.2 外部トリガ (EXT)

外部トリガは、垂直軸増幅器などの影響を受けずに、トリガ回路を動作させることができます。


例えば、内部トリガの場合、VOLTS/CMを切換えたり、垂直軸ポジションを動かしたりすると、トリガ回路に加わる電圧に影響を与えます。従って入力信号の波形によっては、不安定なトリガ状態になったりすることもあります。

このような場合、外部トリガで使用すれば、垂直軸増幅器系のどのツマミを動かしても、外部トリガ信号波形に変化をおよぼさない限り、安定にトリガさせることができます。


外部トリガ信号は、約 4 Vp-p 以下の信号電圧で使します。

3.7 LEVELツマミの操作およびAUTO

22 頁の操作で、TRIGGERツマミを AUTO から右に廻し、LEVEL の位置にし、ツマミをさらにゆっくり廻して行くと、ほぼ中央付近でトリガし、静止した波形が観測できます。



管面振幅が 15 % 以下の信号観測の場合、或いは、デューティサイクル比が極めて大きいパルス信号波形の観測等では、AUTO の状態から LEVEL の状態にし、LEVELツマミを調整して、トリガさせます。



波形①，②は，デューティーサイクル比が大きいパルス信号波形の例です。

デューティーサイクル比(%) = $\frac{\text{パルス幅 (Sec)} \times \text{パルスの繰返し周波数 (Hz)}}{100}$
 で求めることができます。

LEVELの状態では，トリガ信号が無い場合，入力信号レベルが200mVp-p以下の場合，あるいは，LEVELツマミの位置が，トリガ点を越えた場合，時間軸は待機し，管面からトレース波形が消えます。


3.8 AUTO

AUTOの位置では，トリガ入力信号が無い場合でも，自動的に時間軸が掃引し，掃引時間の速いレンジでも，明るい輝線が現われ，ZEROレベルの確認が容易です。


但し，AUTOでは，50Hz以下の繰返しの入力信号に対しては，トリガしません。また管面振幅が15%以上で，デューティーサイクルが等しいパルス波形の観測などに適しています。

3.9 及びー (SLOPE)


22頁の操作では，+スロープで，入力信号が校正電圧なので，下図の波形が観測されます。



SLOPE を - にすると、下図の波形が観測されます。




次に入力信号を方形波でなく、サイン波の場合の例を表します。




AUTO 動作の場合では、①の波形が通常観測されます。

LEVEL 動作の場合、LEVEL ツマミを調整すると、①、②、③、のように、トリガレベル点を変化できます。

SLOPE +, - の切換は、次のような波形の観測をしたい場合応用します。



SLOPE を - に切換えると、容易に観測できます。




観測したい部分が良く観測できる

3.10 HF REJ

HF REJとは、High Frequency Reject 又は Rejection の略で、約 50 kHz を基準にして、それ以上の周波数成分に対し、トリガしにくくなるように、ローパスフィルタが通され、トリガ信号が加えられます。


その為観測しようとする信号波形に、高い周波数成分の信号が重畳し、不安定なトリガ状態にある時 HF REJ にすると、必要のない高い周波数成分や、雑音電圧が取り除かれ、安定なトリガ状態で、波形観測ができます。

50 kHz 以上の高い周波数成分が重畳した波形



S/N 比の悪い、波形観測の場合にも有効です。

50 kHz 以上の周波数成分を持つ雑音電圧が、
観測波形に重畳した信号




その他、CH2 を 1 mV AC にし、感度を上げた場合及び 2 現象動作で CHOP 領域にした時にも、HF REJ が有効です。

3.11 掃引拡大の操作 (PULL 5X MAG)

入力信号の一部を拡大し観測する場合は、掃引時間を速くすればよいのですが、掃引のスタート点以後の遅れた部分を拡大して見たい時、掃引時間を速くすると、その見たい部分が、管面外へ出てしまうことがあります。

この場合、HORIZONTAL POSITIONツマミを手前に引き出し、5X MAGにすると、管面の中心から左、右へ5倍拡大できます。



拡大した時の掃引時間は、

$$\text{TIME/CM 指示値} \times 1/5$$

の値になります。従って、最高掃引時間は、拡大しない時の最高掃引時間の $0.5 \mu\text{S/cm}$ に対し拡大すると、

$$0.5 \mu\text{S/cm} \times 1/5 = 0.1 \mu\text{S/cm}$$

になり、最高掃引を速くすることができます。

拡大することにより、輝度が低下しますので、次の場合以外は拡大しない方が良いでしょう。

- 1) 掃引のスタート点から離れた部分を、部分拡大して観測したい場合
- 2) $0.5 \mu\text{S}/\text{cm}$ より 速い掃引をさせたい場合

3.12 垂直軸入力信号の加え方

3.12.1 被覆電線の使用

垂直軸の入力端子に附属の BNC 端子アダプタを取り付けて、この端子アダプタに被覆電線を接続し、入力信号を加えます。しかし、被覆線がやや長い時や、入力信号源のインピーダンスが高い場合、誘導を受け易く対アース間の漂遊容量も大きく、観測に支障をきたします。

10 : 1 の プローブを使用した時に比べると、被測定回路などにおよぼす影響が大きくなります。

3.12.2 シールド線の使用

シールド線などを使用することにより、外部からの誘導を防止することができますが、信号源と、アース間の容量が $50 \text{ pF} \sim 100 \text{ pF}/\text{m}$ と大きく、信号源のインピーダンスが比較的高く、また高い周波数成分を含んだ信号波形の観測には適しません。

3.12.3 同軸ケーブルの使用

信号源のインピーダンスが、 50Ω 、 75Ω の時は、インピーダンスの合った同軸ケーブルを用い、インピーダンス マッチングを取ることで、高い周波数成分を含んだ信号を減衰しないで伝送することができます。

インピーダンス マッチングを取る場合は、図のように、オシロスコープの入力側に、同軸ケーブルの特性インピーダンスに合った 50Ω 又は 75Ω の純抵抗 R で終端し、使用します。

- 1) トリガーを **AUTO** にし、時間軸をフリーランニングにし、**TIME/CM** を 1mS/cm 前後の輝線を出します。
- 2) 次に、垂直軸入力 of **AC, DC, GND** を **GND** にします。
この時の輝線の位置が、垂直入力が 0V の位置となるので、管面の測定し易い位置に、**POSITION** ツマミで設定します。
- 3) **AC, DC, GND** スイッチを **DC** にし、測定する電圧を垂直軸の入力に加え、その時の輝線の移動量を管面目盛上で読み取ります。

- 4) 電圧を加えた時，輝線が，管面外へ出てしまう場合には，VOLTS/CM を左へ廻し，感度の低いレンジに切換測定し易い位置に移動するようにし測定します。
- 5) 輝線の位置が，測定前の位置より上方であれば電圧の極性は，+，下方であれば - となります。
- 6) 測定は，VARIABLE を右へ廻し切った，CAL'D の位置で行えば，1 cm 当りの電圧感度が校正され，値の読み取りが容易です。

○ 直接入力端子へ加えた場合

$$\text{電圧 } V = \text{VOLTS/CM の指示値} \times \text{振れ } cm$$

○ 10 : 1 のプローブ使用の場合


$$\text{電圧 } V = \text{VOLTS/CM の指示値} \times \text{振れ } cm \times 10$$

3.13.2 AC 電圧の測定

AC 電圧が，DC 電圧に重畳されている場合，AC，DC，GND スイッチを DC で使用すると，DC 電圧が AC 電圧に比べ高い場合，DC 電圧のため輝線が管面外へ出てしまうことがあり，AC 電圧の部分が観測できなくなります。

この場合，垂直 POSITION で，AC 電圧部分を管面内へ移動できる時もありますが，VOLTS/CM を感度の低い方向へ切換え，AC 電圧部分を管面内に出します。

しかし，通常 AC，DC，GND スイッチを AC にし，直流電圧をカットし，AC 電圧分のみを適当な振幅で，観測します。



振幅 cm から

$$\text{電圧 } V_{p-p} = \text{VOLTS/CM の指示値} \times \text{振幅 } cm$$

10 : 1 プローブ使用では

$$\text{電圧 } V_{p-p} = \text{VOLTS/CM の指示値} \times \text{振幅 } cm \times 10$$

で求められます。又正弦波の実効値 $V_{r.m.S}$ は

$$V_{r.m.S} = \frac{V_{p-p}}{2\sqrt{2}}$$


で求められます。

3.13.3 AC 結合での使用

前述のとおり、直流電圧に重畳した AC の波形観測は、通常 AC 結合で使用します。

繰返し周波数が、約 1 kHz 以下の低周波信号では、位相の進み、又は遅れが生じ、且つ振幅が減衰しますので、注意が必要です。

特に、繰返し周波数が、1 kHz 以下の方形波信号では、図のようなサグとなり、波形歪として表れます。




① は、低周波成分が、進み位相で、振幅が減衰している場合


② は、低周波成分が、遅れ位相で、振幅が減衰している場合に生じる代表的なサグの例です。

但し、DC 結合で、使用すれば、サグのない波形観測ができ、理想的です。

本機の入力インピーダンスは、 $1M\Omega$ 、AC 結合コンデンサが $0.1\mu F$ で、繰返し周波数が低い方形波又は、ステップ電圧を加えると、通常 ① の波形に近いサグが観測されます。



サグの程度は、次のように求めることができます。




A : 基本振幅

B : サグ

$$\text{サグ}(\%) = \frac{B}{A} \quad (\text{又は } \frac{B'}{A'}) \times 100$$

本機のサグの程度の例を表に示します。


| 繰返し周波数 | サグ(%) |
|--------|-------|
| 10 Hz | 26 |
| 50 " | 4 |
| 100 " | 2 |
| 500 " | 0.6 |



10 : 1 のプローブを使用した場合のサグの程度の例を表に示します。

測定条件

| 繰返し周波数 | サグ(%) |
|--------|-------|
| 10 Hz | 2.6 |
| 50 " | 0.4 |
| 100 " | 0.2 |
| 500 " | 0.06 |



以上の表の結果からも解るとおり，入力インピーダンス1MΩのオシロスコープに直接接続するより，10：1のプローブを使った方が，約1/10サグの少ない観測ができます。

ただしプローブを使うと，入力信号が1/10に減衰します。

DC結合では，使用できず，しかもサグの少ない観測が要求される場合は，10：1のプローブを使うと有利です。

CH2 1mV AC

このボタンを押すと，1mV/cmに感度を上昇できますが，内部でAC結合になっています。

また，入力結合をDCにするか，ACにするか，あるいは，10：1のプローブを使用するかで，サグの値が異なってきます。

代表的な値を表に示します。


| 繰返し周波数 | サグ (%) | | |
|--------|--------|------|----------|
| | DC | AC | 10:1プローブ |
| 10 Hz | 50 | 70 | 62.5 |
| 50 " | 10 | 16.3 | 12.5 |
| 100 " | 5 | 6.3 | 6.3 |
| 500 " | 0.63 | 1.3 | 1.3 |

4. 測 定

4.1 時間の測定

時間間隔の測定

波形の任意の2点間の時間間隔測定は、TIME/CM の VARIABLE を CAL'D にすることにより、TIME/CM の指示値からTを直読することができます。




$$\text{時間 } T (\text{Sec}) = \text{TIME/CM (Sec)} \times \text{読み取り長さ (cm)} \\ \times \text{拡大器の倍率} \dots\dots\dots (A)$$

拡大器の倍率は、拡大しない時 1, 拡大した時 $1/5 = 0.2$ になります。

4.2 パルス幅の測定

観測パルス信号を、管面のほぼ中央に位置させ、測定し易い 2~4 cm の振幅にセットします。



TIME/CM の VARIABLE を CAL'D にします。パルス幅が、狭い場合、必要に応じて、5X MAG を動作させ、T を読み取り (A) 式で算出します。

4.3 パルスの立上り，立下り時間の測定

パルス幅の測定と同様に操作し， T を読み取り，(A)式で算出します。
 この場合，パルスの立上り又は，立下り時間が，本機自身の立上り時間
 23.3 ns に比べ，十分に遅い時は直続できますが，速い場合は，次の式で
 補正しなければなりません。


$$T_u = \sqrt{T^2 - T_o^2 - T_G^2}$$

T_u : 真値

T : 実測値

T_o : 本機の立上り時間 23.3 ns (計算値)

T_G : 信号発生器の方形波立上り時間



4.4 周波数の測定

周波数の測定には，次の3種類の方法があります。

- 1) 波形の1サイクル当りの時間 T を測定し(A)式から算出します。

$$\text{周波数 } f(\text{Hz}) = \frac{1}{\text{周期 } T(\text{Sec})}$$

- 2) 10 ~ 20 サイクル当りの時間を求め，水平方向の目盛 10 cm の中に入る周期の数 N を数えて，式から算出します。


$$\text{周波数 } f(\text{Hz}) = \frac{N}{\text{TIME/CM の指示値}(\text{Sec}) \times 10}$$

この方法は，1) の場合に比べて，N が大きい場合に測定誤差を少なくすることができます。

- 3) 以上の2つの方法は，時間測定による周波数の測定ですが，周波数が，10 kHz 以下で，正弦波のように，単純な波形の場合は，X-Y スコープの動作にし，リサーチ図形で，周波数を測定できます。

操作方法は，27頁のX-Y動作の所を参照下さい。


接 続 図



既知周波数

X，Y 軸に加える信号の大きさにより，感度を各々適当に調整し，X，Y 共ほぼ同一の振幅になるように，VOLTS/CM 或いは，VARIABLE をセットします。

次に，既知信号周波数を変化させて行くと，図のように，1：1 のリサーチ図形が描けます。



周波数比が、 $1:1$ のリサーチ図形は、円、楕円、直線のいずれかであり、 $1:1$ の周波数比に近づくと、前図の(1)→(5)→(1)と、図形で連続的に往復します。

さらに周波数が近づくと、変化はゆっくりになり、一致すれば (1) ~ (5) の形で静止します。

この時の既知周波数が、求める周波数と等しくなります。

以上周波数を広範囲に連続可変できる発振器を用いて、周波数比 1 : 1 の図形を用いるのが、もっとも容易で、正確な方法です。

4.5 位相差の測定


1) リサーチ図形による位相差の測定

周波数測定の所で述べたように、X。Y動作にし、リサーチ図形を描かせます。

この場合、X 軸増幅器および Y 軸増幅器の感度は、できるだけ最大で使
用します。又、信号源の出力を、管面の中央附近で、映像波形の振幅
が 50% 以上となるように調整します。

図のように、A・Bを測定し、算出します。

$$\text{位相差 } \theta = \sin^{-1} \frac{A}{B}$$



リサージュ図形による位相差の測定方法は、従来から知られていますが、次のような欠点があります。


- ① 通常のオシロスコープでは、X軸の周波数帯域幅が狭く、内部での位相差が大きい。
- ② 位相差の測定精度が比較的悪い。

以上の理由から、正確な位相差 θ の測定は、以下に述べる2現象による方法を推奨します。

2) 2現象による位相差の測定

垂直軸 MODE を DUAL にし、TRIGGER は CH1 の ボタンを押します。

CH1, CH2 に測定する信号を加えますが、CH1 に基準となる信号を加え、図のような観測波形を描かせます。



$$\text{位相差 } \theta = \frac{t}{T} \times 360^\circ$$

CH1 及び CH2 に加える信号を大きくするか、或いは感度を上げ、各々の波形振幅をできるだけ管面いっぱい偏らせ、測定します。

波形の中心線は，CH1，CH2 とも振幅 $A = B$ になる位置に設定し測定します。

プローブを使用する場合は，両チャンネル共プローブを使用し，かつ校正電圧 (CALIB) で，双方の位相特性の調整を完全にし，測定します。

この2現象による測定方法は，微少な t の測定が可能で，また進相，遅相が，一目で観測できる特長があります。

承認
校正
取扱説明書
形式
作成
年月日
仕様
番号
S-73044

5 5 1 5

校 正

47 / 頁

5. 校 正

5.1 概 要

本機は、ある期間使用したら、かならず定期的に校正することが望めます。

校正は、全般に渡って行なうことが望めます。

時間軸の精度が、常に要求される測定が、主であれば特に時間軸の校正を、あるいは、垂直軸の感度の精度が常に要求される測定が、主であれば、特に垂直感度の校正をと、必要に応じた校正方法でも良いでしょう。

しかし、故障修理等を行なった場合、修理内容によっては、全般に渡っての校正が必要です。

また、低電圧安定化電源や、高圧電源電圧の校正や調整を行なった場合は、他の部分に影響を与えますので、かならず全般的な、校正が必要です。

校正は、当営業又は、商品技術に、お申し付下さい。

敏速で、的確な校正がなされます。

以下に、比較的簡単にできる校正方法と調整カ所を述べます。

5.2 低電圧電源

本機の校正を行なう場合、初めに、低電圧電源の調整および点検が必要です。

点検、調整には、正確に校正されたデジタルボルトメータが適当です。



下表に、電圧値および調整用、半固定可変抵抗器の位置を、図に示します。

| 低電圧電源 | 種 類 | 電 圧 範 囲 | 抵抗器 | 注 |
|-----------|-----|---------------------|-------------------|---|
| - 1 5 V | 安定化 | - 1 4.9 ~ - 1 5.1 V | R117-5 k Ω | ⊘ |
| + 1 5 V | " | + 1 4.9 ~ + 1 5.1 V | R111-5 k Ω | ⊘ |
| + 3 5 V | 非安定 | $\pm 20 \%$ | - | - |
| - 2 3 V | " | " | - | - |
| + 1 8 0 V | " | " | - | - |
| + 2 1 0 V | " | " | - | - |

⊘印が半固定可変抵抗器のマークです。


電圧の測定は、チェック点と、アース間の電圧を測定します。

各点の電圧測定には、入力電源電圧の範囲を、 $100V \pm 5\%$ 内で行なって下さい。



5.3 高電圧電源

高電圧電源は、ブラウン管に加えられる電源で、この電圧が変化すると、ブラウン管の輝度や、垂直、水平軸の感度が大きく変化するので、注意が必要です。高電圧電源の電圧値を、下表に示します。チェック点および、調整カ所を図に示します。

| 種類 | 規格 | 注 |
|-----------------|-----------|---|
| ブラウン管のカリード側供給電圧 | -1500V±1% | 安定化  |
| ブラウン管のアノード側供給電圧 | 約 +1700V | 非安定 |

電圧の設定は、精密級の、静電電圧計を使い、出荷時に、設定してあります。他の種類の電圧計等を使い、測定する場合、電圧計の内部抵抗が、測定に影響するので、注意が必要です。特に、アノード側の電源は、電源内部の抵抗が高いで、静電、電圧計等の、被測定側に影響を与えない、電圧計での測定が必要です。-1500V±1%は、HIGH VOLTS ADJ.(R901,100KΩ)の半固定抵抗器を調整し、合せます。チェック点、は、ブラウン管のPIN # 1とアース/面です。

5.4 垂直軸偏向感度

出力電圧が、0.5% 以内の確度をもつ、1kHz の方形波発振器を、20mV_{P-P}に設定して、垂直軸の入力端子へ加えます。

VOLTS/CMが、5mVの時、管面振幅が正確に4cmとなるように、SET GAIN R369 500Ω 又は、R321 500Ω を調整します。

VOLTS/CMの各レンジにおいて、各指示値の2倍の電圧を加え、管面の振幅をチェックします。

各レンジとも指示値の±3% 以内に入っているはずですが。

| | | |
|----------|-------------|-----|
| SET GAIN | R369 500Ω → | CH1 |
| " | R321 500Ω → | CH2 |

| | | |
|---------|-----|--------|
| 5 5 1 5 | 校 正 | 50 / 頁 |
|---------|-----|--------|

5.5 VOLTS/OM入力容量および位相特性補正

VOLTS/OMスイッチの各レンジの位相特性調整がずれていると、管面上の観測波形の歪や、周波数特性に異状が生じます。

位相特性の調整は、入力容量と、高周波域の補正コンデンサの調整で行ないます。

したがって、入力容量38pFを測定できる容量計と、高品位の、繰返し周波数約1kHzの方形波発振器を用います。

入力容量を、測定する容量計は、ブリッジ形式のものでは、測定しにくく、低容量の0メータが適します。
1kHz 方形波は、本機のプロンプ校正用のCALIBの信号を利用するのが適当です。

方形波発振器を使用する時は、波形に、サグ、オーバシュートなどの歪が少く立上り時間が、1μs 以下のものを使用して下さい。

下図に調整カ所を示します。

| VOLTS/OM のレンジ | 校正用可変コンデンサ | |
|------------------|------------|--------|
| | 入 力 容 量 | 高周波・補正 |
| 5 mV | 0202 | — |
| 10 " | " | — |
| 20 " | " | — |
| 50 " | 0204 | 0205 |
| 0.1 V | " | " |
| 0.2 " | " | " |
| 0.5 " | 0209 | 0207 |
| 1 " | " | " |
| 2 " | " | " |
| 5 " | 0213 | 0211 |
| 10 " | " | " |

5515


校正校

51 / 頁


| VOLTS/CM のレンジ | 校正用可変コンデンサ | |
|------------------|------------|--------|
| | 入力容量 | 高周波・補正 |
| 5mV | 0216 | — |
| 10 " | " | — |
| 20 " | " | — |
| 50 " | 0218 | 02190 |
| 0.1 V | " | " |
| 0.2 " | " | " |
| 0.5 " | 0223 | 0221 |
| 1 " | " | " |
| 2 " | " | " |
| 5 " | 0227 | 0225 |
| 10 " | " | " |

CH2

パネル面



CH1 アッテネータ、プリント基板



CH2 アッテネータ、プリント基板

CH1 SET GAIN
R369 500Ω

5.6 掃引時間

パネル面のツマミを、次の様に操作し、垂直軸入力に、正確な、1msの時間、間隔を持った、タイムマーカー信号か、または発振周波数の正確な、1kHzの信号を加えます。


| | |
|---------|------|
| TRIGGER | AUTO |
| TIME/CM | 1ms |

掃引時間の確度は、パネル面の指示値の $\pm 3\%$ 以内であれば、規格内です。

1msは、全掃引レンジの基準となるので、できるだけ正確に校正する必要があります。


校正の確度は、 $\pm 1\%$ 以内になる様に、SWEEP CAL R818 2k Ω の半固定抵抗器を調整し、校正します。

同時に、5X MAGにし、MAG ADJ R816 500 Ω を調整し、 $\pm 1\%$ 以内に校正します。




5.7 プローブの校正

プローブの校正は、パネル面の校正電圧端子の $1\text{ kHz } 50\text{mV}_{\text{p-p}}$ または、 $2\text{V}_{\text{p-p}}$ の信号を使い校正します。



プローブを OH 1 または、OH 2 の入力に接続し、レンジを 50mV に設定します。校正電圧端子の $2\text{V}_{\text{p-p}}$ にプローブの先端を接触させると、振幅約 4 cm の方形波信号が、観測されます。

コンベンセータをドライバー等で廻し、下図の最良な波形になる様調整します。




波形の下側 (0 V 側) を基準に調整します。

5515

ブロック ダイアグラム

54/頁



5515 BLOCK DIAGRAM